


TB67S109AFNAG-IO 测试板说明

(北京芯时代电子)



(图 1)

图1中 SW1设置细分，电位器调整输出电流，LED1电源指示灯，LED2报警指示灯
逻辑控制信号：高电平大于2V，低电平小于0.8V。具体请参考芯片文档。

信号输入端

- GND : 信号地输入端
- VCC: 信号电源输入端 (TS2用于选择部分控制信号的电源，默认连接的是板内5V)
- M1: 励磁模式设置输入端 (细分设置端DMODE0)
- M2: 励磁模式设置输入端 (细分设置端DMODE1)
- M3: 励磁模式设置输入端 (细分设置端DMODE2)
- ALE: 报警输出端。 (对应芯片的ALERT引脚，当芯片进入保护状态会拉低ALE)
- Mo: 电角监视引脚。 (对应每4个整步，Mo拉低一次)
- DIR: 步进方向信号输入端。 (对应芯片的cw/CCW引脚)
- CLK: 步进脉冲信号输入端。 (一个脉冲走一步，脉冲的频率决定步进电机的速度)
- EN: 使能信号输入端。 (对应芯片的ENABLE引脚，低电平时关闭芯片的功率输出)

电机绕组连接： (注意RS的值，板是用2个0.47欧的并联，这样最大电流在3A以内。若要更大的电流，请更换RS)

- (1)A+: 连接电机绕组A相。
- (2)A-: 连接电机绕组A相
- (3)B+: 连接电机绕组B相。
- (4)B-: 连接电机绕组B相。

步进电机绕组并无正负之分，接入驱动时注意区分绕组。另外，要改变电机的初始启动方向时，调换其中一个绕组的接线。比如把A+与A-的接线交换，即使改变电机的初始启动方向。

工作电压的连接：

- (1)VM: 连接直流电源正。 (推荐工作电压范围9~42V)
- (2)GND: 连接直流电源负。

电流设置(电流值)

可通过该电流检测电阻(RS)与基准电压(Vref), 设置峰值输出电流(设置当前值), 如以下所述:


$$I_{out(\text{最大值})} = V_{ref} / 5 / RS$$

平均电流小于计算值, 原因是该IC 采用峰值电流检测法。所以不要用电源端检测的电流值与设置的电流值比较。

芯片的 VCC 端是内部稳压端引出, 用于外接滤波电容 (0.1uF~1uF)。外部电路要用芯片的 VCC 供电时, 建议 VCC 的输出电流不要超过 5mA。如果外部有 5V 稳压电源, 原则上不建议与芯片的 VCC 端直接连接。因为两个稳压电路输出有压差时, 可能会有影响。不管芯片外围线路是否用内部 VCC 供电, 芯片的 VCC 端都必须加上滤波小电容


关于 PCB 设计方面, 要注意处理好大电路线路。像 NFA (RSA 采样电阻网络)、NFB (RSB 采样电阻网络)、A+、A-、B+、B-这些都是大电流线路, 如果需要层间切换布线的, 在放置过孔时建议要多放几个, 以降低布线带来的阻抗。另外, 如果应用中对电机的锁相噪音有要求, 要注意处理采样电阻两端的连线。测试确认, 采样电阻任意一端的连线, 单纯通过过孔实现层间切换走线, 可以明显降低锁相噪音。芯片 23、26、29、32 这几个 GND 引脚属于功率地, 要注意处理。

能降低锁相噪音的两种 PCB 处理方式, 关注点是 RS 电阻两端的连线:



注意: 从 C5 到 R1、R2 的 VM 网络连线的处理, 单纯通过过孔实现层间切换连接。

采样电阻与芯片端连线单纯通过过孔实现层间切换走线的处理



VM 通过电解电容引脚切换层间走线, 对锁相噪音没有改善。

关于步进电机的速度方面, 在空载启动速度大于 60 转时, 建议做加减速控制, 以免避启动堵转或者丢步。带载的则要具体测试。加减速控制, 可以避免突然启动、停止对电机和驱动部分的冲击, 同时也可以带来很好的驱动效果。比如缓启、缓停。具体的可以网络搜索一下相关文档来参考。